

Info om User ID:
 Øverste trykknop på dørstation vil altid være til "User 0" her = Lejl. nr. 1
 Næstøverste trykknop på dørstation vil altid være til "User 1" her = Lejl. nr. 2
 P1 på udvidelseprintet 1083/17 vil altid være til "User 2" her = Lejl. nr. 3
 P2 = "User 3" osv.

