

TRÅDLØSE RINGEKLOKKER

TRÅDLØSE RINGEKLOKKER

MISTRAL 200 TRÅDLØS RINGEKLOKKESETT 100 METER

Inneholder 1 stk. mistral 200 klokke, 1 stk. ringeknapp (sender) m/batteri, 1 stk. "klips" for feste i bukse eller i "halsbånd".

Batteri til klokke er ekskl. (4 X 1,5V LR14/C).

Ved erstatning av batteri i sender benyttes 1 X 12V, A23 Alcaline batteri.

- 100 meters rekkevidde i åpent område
- 3 valgfrie oppkalls melodier
- alarmfunksjon
- opp til 20 ringeknapper kan tilkobles i systemet
- så mange klokker som ønskelig kan tilkobles så lenge de er innenfor rekkevidde til sender
- kan integreres i nesten alle ringeklokkeanlegg
- sender på 867 MHz frekvens
- volumregulering og "mute" funksjon
- enkel programmering (uten DIP - SWITCH)

El. nr. 62 104 00

MISTRAL 300 TRÅDLØS RINGEKLOKKESETT 200 METER

Inneholder 1 stk. mistral 300 klokke, 1 stk. ringeknapp (sender) m/batteri, 1 stk. "klips" for feste i bukse eller i "halsbånd".

Batteri til klokke er ekskl. (4 X 1,5V LR14/C).

Ved erstatning av batteri i sender benyttes 1 X 12V, A23 Alcaline batteri.

- 200 meters rekkevidde i åpent område
- 6 valgfrie oppkalls melodier + melodier og blitz
- alarmfunksjon
- opp til 20 ringeknapper kan tilkobles i systemet
- så mange klokker som ønskelig kan tilkobles så lenge de er innenfor rekkevidde til sender
- distanseforsterker; kan forlenge lengden ved hjelp av flere sett
- kan integreres i nesten alle ringeklokkeanlegg
- sender på 867 MHz frekvens
- volumregulering og "mute" funksjon
- enkel programmering (uten DIP - SWITCH)

El. nr 62 104 01

MISTRAL 400 TRÅDLØS RINGEKLOKKESETT 200 METER, 230V

Inneholder 1 stk. mistral 400 klokke, 1 stk. ringeknapp (sender) m/batteri, 1 stk. "klips" for feste i bukse eller i "halsbånd".

Ved erstatning av batteri i sender benyttes 1 X 12V, A23 Alcaline batteri.

- 200 meters rekkevidde i åpent område
- 6 valgfrie oppkalls melodier + melodier og blits
- alarmfunksjon
- opp til 20 ringeknapper kan tilkobles i systemet
- kan integreres i nesten alle ringeklokkeanlegg
- sender på 867 MHz frekvens
- enkel programmering (uten DIP - SWITCH)

El. nr. 62 104 02

SENDER SE01, FOR ALLE MISTRAL RINGEKLOKKER

Inneholder 1 stk. ringeknapp (sender) m/batteri, 1 stk. "klips" for feste i bukse eller i "halsbånd".

Ved erstatning av batteri i sender benyttes 1 X 12V, A23 Alcaline batteri.

El. nr. 62 104 03

P.S.! De trådløse ringeklokkene fra Grothe kan tilkobles de fleste dørtelefonlegg fra Urmet.



MISTRAL 200



MISTRAL 300



MISTRAL 400



SENDER SE01