
INSTALLASJON



ELEKTROMEKANISK RINGEKLOKKE


Bruks- og installasjonsveiledning

Bruk av produktet for tiltenkt bruk

- Produktene beskrevet her er kun tiltenkt å brukes i ringe- eller signalerings systemer.
- Utsett ikke produktet for vann. Sett ikke beholdere på kappen av klokken. Hold klokken unna direkte sollys og flammer.
- Hold klokken unna direkte sollys og flammer.
- Skru aldri klokken fra hverandre, da det kan være spenning på klokken.

Installasjon


- NB! Klokken skal kun monteres av en autorisert elektriker.
- Nasjonale regler for installasjon må respekteres.
- Før montering må man forsikre seg at strøm er slått av.
- **NB! Pass på at ledningene kommer på innsiden av «huset» som i figur 4.**
- **NB! Monter dekselet over tilkoblingene som i figur 3.**




Tekniske data:

- Basis modell Gong 169A TRW
- Primær: 220 -240VAC / 50HZ
- Sekundær: 8VAC/1A
- Ca. 80dB(A)
- 5°C...40°C
- Kun for innendørs bruk
- Godkjent iht. EN 61558-2-8

+ IEC 62080:2001





Urmet AS
Vesterveien 193D, 4817 His
Tel.: 23 03 93 20 · email: alex@urmet.no
Organisasjonsnummer NO.: 982 761 913