Installasjons- og bruksanvisning

ETA Funk – Trådløs ringeknapp





Kjære kunde!

Med denne enheten har du kjøpt et kvalitetsprodukt som vi har utviklet og produsert for deg med største omhu og etter de høyeste kravene.

Den lovfestede reklamasjonsretten gjelder.

Reklamasjonsretten omfatter ikke feil som skyldes feil håndtering, bruk i strid med tiltenkt bruk eller manglende overholdelse av bruks- og installasjonsanvisningen.

1.0 Sikkerhetsanvisninger

ETA Funk må ikke utsettes for drypp eller sprut! Ikke sett beholdere med væske på den! Ikke dekk den til med gjenstander, tepper, gardiner e.l., og beskytt den mot direkte sollys og åpen flamme!


2.0 Tiltenkt bruk

Enheten som beskrives her, er utelukkende beregnet som et radiostyrt ringe- eller signalanlegg til privat bruk. Funksjonen kan påvirkes av ulike forhold (tomme batterier, radioforstyrrelser osv.). Bruk aldri denne enheten i sikkerhetskritiske områder! Hvis svikt i enheten kan medføre fare for personer eller andre følgeskader, MÅ dette forhindres med egnede, supplerende sikkerhetstiltak!


3.0 Kort beskrivelse

ETA Funk kombinerer et tiltalende design med velprøvd MISTRAL-radioteknologi. Med denne trådløse ringeknappen kan du styre trådløse dørklokker i seriene MISTRAL, ECHO og CALIMA. ETA Funk drives med batterier, men kan alternativt også drives med ekstern strømforsyning.


4.0 Produktbeskrivelse



5.0 **Strømforsyning**




Senderhuset åpnes ved å sette en flat skrutrekker i sporet på senderhuset, først på høyre og deretter på venstre side, og vri 90°.




Til drift kreves 2 batterier à 1,5 V (type AAA). Pass på riktig polaritet når batteriene settes inn.

6.0 **Ekstern strømforsyning**




Senderen kan også forsynes med ekstern spenning (6–12 V DC). Ta i så fall ut batteriene.
0 => minuspol
V => plusspol




Trykk deretter senderhuset tilbake i holderen.

7.0 Pare ETA Funk med mottaker




Sett MISTRAL-, ECHO- eller CALIMA-mottakeren i paringsmodus. Følg anvisningen for den aktuelle mottakeren. Trykk på knappen på ETA Funk. ETA er nå paret med mottakeren.

8.0 Montering



Utenpåliggende montering


Rett inn adapteren for utenpåliggende montering mot veggen med et vater, og fest den med det medfølgende festemateriellet.



Innfelt montering

Sett innfellingsboksen i et mørtelleie i veggen ved hjelp av et vater, og fest monteringsplaten til boksen med de medfølgende skruene.

9.0 Sette inn navneskilt




Åpne pleksiglassdekselet med en skrutrekker, legg navneskiltet i fordypningen som er beregnet til dette, og sett pleksiglassdekselet forsiktig på plass igjen.


10.0 Informasjon

10.1

Når senderen er installert i henhold til anvisningen, er rekkevidden til ETA Funk ca. 250 m i fritt felt. Murvegger, dører, metalldeler osv. kan redusere rekkevidden merkbart! Se illustrasjonen nedenfor!

Merk: Ved innfelt montering kan rekkevidden reduseres betydelig, avhengig av veggens beskaffenhet, f.eks. armert betong.





10.2 Garanti og ansvar

Dørklokker fra GROTHE GmbH er produsert med moderne teknologi og gjennomgår 100 % kvalitetskontroll. Skulle det likevel oppstå en feil på enheten, gir GROTHE GmbH garanti i følgende omfang:

1) Garantien omfatter utbedring eller ny levering av en enhet dersom den har påviselige feil i funksjon eller materiale.
2) Garantien omfatter ikke normal slitasje eller transportskader, og heller ikke skader som skyldes at monteringsanvisningen ikke er fulgt, eller ikke-fagmessig installasjon. Garantien bortfaller automatisk dersom enheten er åpnet etter feildiagnose.
3) Garantiperioden er 24 måneder fra sluttbrukerens kjøp av enheten. At kravet er fremmet innen fristen, må dokumenteres med kjøpsdato ved hjelp av vedlagt faktura, følgeseddel eller lignende dokument.

Ved feil ber vi deg sende enheten sammen med en beskrivelse av feilen og de nevnte dokumentene til selgerens adresse.

10.3 Samsvarserklæring

Vi erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Avhengig av enhetstype testet i henhold til de til enhver tid relevante standardene EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 62368-1:2016, EN 55022, EN 50581.

- RED-direktivet 2014/53/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU
- WEEE-direktivet 2012/19/EU

EU-samsvarserklæring: se www.funkgong.de
Land: alle EU-land
Sendefrekvens: 868,35 MHz

10.4



Elektronisk avfall skal IKKE kastes sammen med husholdningsavfallet!

Elektriske produkter med dette merket må samles inn separat og gjenvinnes på en miljøriktig måte *(i henhold til EU-direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og gjennomføringen av det i nasjonal rett).*

Kasserte eller ubrukelige elektriske produkter skal kun leveres via retur- og innsamlingsordninger eller til produsenten eller importøren.

11.0 **Tekniske data**

Radiofrekvens	868,35 MHz
Rekkevidde	250 m i fritt felt *
Sendeeffekt	< 25 mW
Strømforsyning	2 batterier 1,5 V (type AAA)
Ekstern strømforsyning	6–12 V DC
Kapslingsgrad	IP 44
Bruksområde	Skjermet utendørs område
Temperaturområde	–10 til 50 °C
Mål, utenpåliggende versjon	127 × 130 × 17 mm
Mål, innfelt versjon	127 × 130 × 52 mm

* **Merk:** Murvegger, dører, metalldeler osv. kan redusere rekkevidden merkbart.

[Firmanavn AS]
[Gateadresse]
[Postnr.] [Sted]
Norge

Tlf.: [+47 xx xx xx xx]
[e-post]
[nettside]

Produsent:
GROTHE GmbH
Löhestraße 22
D-53773 Hennef
Tyskland
www.grothe.de

GROTHE urmet

MV555310 / 04/2025 – NO